



#### Fejlkoder:

Vises et E eller C i displayet efterfulgt af tal, kontakt da fjernvarme leverandøren straks.

- [ 1 Defekte basisparametre eller RAM.
- Err 1 Defekt temperaturføler.
- Err 3 Temperaturfølerne er byttet.
- Err 4 Hardware fejl på ultralydsmåling.
- Err 5 Optisk kommunikation er midlertidigt afbrudt.
- Err 6 Forkert flowretning.
- Err 7 Flowfejl. Evt. luft i måleren, anlægget skal udluftes.
- Err 8 Fejl i strømforsyning.
- Err 9 Batteri næsten brugt.
- Err A Lækage i varme installationen (rørbrud).
- Err b Lækage i varme installationen.